

4Kスポーツカメラ

Product structure



1.Power/Mode 2.UP/WI-FI 3.DOWN 4.LENS

5.TF card slot 6.USB slot 7.HDMI 8.OK

9. Battery Door 10. Battery Door Latch

1.電源/モード 2.UP/WI-FI 3.DOWN 4レンズ 5.TFスロット 6.USB 7.HDMI 8.OK 9.バッテリードア 10.バッテリードアスイッチ



Video	Record Video
Photo	Capture a single photo
Time-lapse	Time-lapse video
Play back	playback Video and photo
Settings	Adjust camera settings

起動/設定

電源ボタンを長押し電源ON/OFFにできます。

カメラ起動後電源ボタンを押して写真モード、スローモーションモード、再生モード、設定順番変わります。

設定モードの場合OKボタンを押して設定になります。

システム設定の中でmodeを押して録画設定、写真設定、システム設定選択できます。

OKボタンを押して設定項目を確定できます。上下ボタンを押して項目選択できます。

録画/操作

録画モードでOKボタンを押して録画/停止できます。

写真モードでOKボタンを押して写真を撮れます。

再生モードでOKボタンを押して保存されたデータそのまま確認できます。

WI-FI APP “XDV”

商品の箱にあるQRバーコードをスキャンしてアプリをdownloadしてください。

商品のWIFIボタンを押して液晶にパスワード表示されます。スマホで商品のwifi電波をキャッチして接続してください。

アプリを起動してカメラの映像を確認できます。