



本体 OFF 状態で電池を入れます。(アルカリ乾電池 9V 角形) 水平な場所に本体を置いて、リモコンの赤ボタンを押しながら本体のスイッチを ON にします。

アラーム本体からビーの音がします。もし反応無しなら、赤ボタンを長押し (3 秒以上) 上記にて本体が振動を感知する場合アラーム鳴動します。(約 40 秒)

※リモコンが効かない場合

まず本体 OFF の状態で電池を入れ、

リモコンの赤ボタンを押しながら本体のスイッチを ON にする動作を何度行ってください



本体 OFF 状態で電池を入れます。(アルカリ乾電池 9V 角形) 水平な場所に本体を置いて、リモコンの赤ボタンを押しながら本体のスイッチを ON にします。

アラーム本体からビーの音がします。もし反応無しなら、赤ボタンを長押し (3 秒以上) 上記にて本体が振動を感知する場合アラーム鳴動します。(約 40 秒)

※リモコンが効かない場合

まず本体 OFF の状態で電池を入れ、

リモコンの赤ボタンを押しながら本体のスイッチを ON にする動作を何度行ってください