

トレイルカメラ簡易説明書（汎用タイプ HCRD1003 HCRD1000 Etc）

各種ボタン説明



- 01：メニューボタン・・・メインメニュー呼び出し、ファイル削除メニュー呼び出し
- 02/03/04/05：矢印ボタン・・・メニュー選択テストモードで 03 写真 05 動画切替できます。
- 05：矢印ボタン（上）・・・再生メニュー呼び出し
- 06：OK ボタン・・・決定ボタン
- 07：電源ボタン・・・電源の入り/切り
- 08：静止画、動画ボタン・・・TEST モードで静止画撮影と動画撮影ボタン
- 09：再生ボタン・・・TEST モードで動画と写真を確認できます。OK ボタンを再生になります。
- 10：USB ポート・・・PC との接続に使用します
- 11：SD カードスロット

起動方法

単三電池 4 本を本体にセットしてください。電池フタ金具部に “+” “-” 表記がありますので、間違えないようにセットしてください。SD カードをパソコンでフォーマットしてから商品に設置してください。SD カードを 11 : SD カードスロットに挿入してください。07 : メイン電源ボタンを TEST にいれます。商品の電源ボタンは OFF/TEST/ON3 モードあります。

TEST・・・液晶起動してメニューで動画や写真の設定やとれたデータの再生できます。

OFF・・・電源切ります。

ON・・・ON に入れると液晶起動して 5 秒ダウンカウントして真っ黒になり作動します。

初回使用する時に必ず TEST モードに入れて設定してから使用してください。

メニュー画面

起動後、01 : メニューボタンを押すとメニューが表示されます。03/05 の上下ボタンで選択し 06 : OK ボタンで確定します。以下がメニュー内容です。

モード	カメラ、ビデオ、カメラ+ビデオ 3 モード 静止画撮影のみ 動画のみ 静止画と録画動画作動します。
連写	静止画撮影時、連続で撮影します。2 枚~7 枚まで選択できます。
写真サイズ	静止画の撮影解像度を設定します。8M、5M、3M、1M
ビデオサイズ	動画の録画解像度を設定します。720P (1280×720)、WVGA、VGA 解像度が高いほど高画質になりますが、電池の消耗は早くなります。
写真番号	01, 02, 03
ビデオ長さ	9 秒から 10 分まで設定できます。
間隔 (録画)	動画撮影の時間を設定します。5 秒~60 分の間で設定できます。
省電力モード	ON, OFF に設定できます。
録音音量	動画撮影時、音声の調節 低、中、高
フォーマット	SD カードのフォーマットできます。
タイムスタンプ	撮影時の時間、日時等を表示、非表示設定
デフォルト	デフォルト設定に戻ります。
言語	メニューの表示言語を設定します。
時計設定	日時を設定します。
再生音量	動画再生時、音声の調節 低、中、高
上書き録画	SD カードがいっぱいになった場合 ON にしておくと、古いファイルから上書きして撮影します。OFF の場合 SD カードがいっぱいになると停止します。
パスワード設定	パスワードの設定をします。
システム	ソフトウェアバージョンの表示

動画検知撮影 (防犯目的、野生動物撮影等)

初期起動の時、TEST モードに入って設定完了後 ON モードに入れてください。5 秒ダウンカウントして液晶は真っ黒になり、(待機状態)に入り準備完了です。動くものを感知し、設定通りの撮影を行います。

終了する場合は 07 : メイン電源ボタンを OFF にしてください。

手動撮影

起動後、03, 05 : 静止画、動画モード選択し、08 : OK ボタンで撮影します。動画撮影時は画面右上の時間表示が録画時間となります。再度 08 : OK ボタンを押すと撮影を終了します。

撮影ファイル再生&ファイル削除

09 ボタンを押すと再生メニューとなります。左右で選択し、06 : OK ボタンで再生できます。01 : メニューボタンを押すと削除メニューとなります。選択ファイル削除か全部削除か選択して 06 : OK ボタンで削除します。削除しない場合は 01 : メニューボタンで前画面に戻ります。

*暗い場所での撮影時は画像が白黒になります。

*検知してから撮影が始まるまでにタイムラグがあります。

レンズ前の黒いリングについて

本商品のレンズの前には可動式のリングがあります。これは IR-CUT 機能 (赤外線をカット) するためのもので通常時は本体を揺らすと可動し、レンズに被ることがあります。撮影時は昼間、夜間等の条件に応じ自動で位置が変わります。