

【GMP8710】ゲームコントローラー

●はじめに

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。

・コントローラー ・microUSB ケーブル ・説明書(英語)

バッテリーはフル充電してからご使用ください。

■Bluetooth ペアリング

- ・電源スイッチを【ON】に入れます

→Bluetooth のペアリング候補「gamepad-8710」

→選択し接続してください

→ペアリングされます

※ペアリングされない場合

- ・端末を再起動する
- ・ほかの Bluetooth 機器を接続解除する
- ・【GM8710】の【ON/OFF】を入れなおす

※全てのゲームソフト/アプリには対応していません

※個別アプリの対応につきましてはお答えしかねます

●各モードの切り替え

Home ボタンと A/B/X/Y ボタンを同時押しします。

組み合わせるボタンで各モードが切り替わります。

■Android で使用できるモード

(キーアサインは端末ごとにご確認ください)

- ・ Home+A : キーボードモード
LED3 が点灯します
- ・ Home+X : ジョイスティックモード
LED1 が点灯します
- ・ Home+Y : マウスモード
LED1 ・ LED3 が点灯します

■iOS で使用できるモード

(※設定-一般-言語&地域-Phone 言語-英語-英語に変更)

(このモードではキーボードを英語設定にする必要があります)

(キーアサインはアプリごとにご確認ください)

- ・ Home+B ボタン : iCade モード
LED1 ・ LED2 が点灯します

●各部説明(正面)



●各部説明(上面)

