



1. ご使用前の準備

- (1) SDカードを装着してください。カード容量は最大16GBです(32GB以上は動作保障致しかねます)。**SDカード及びMicroSDカードの脱着は、必ず電源OFFの状態で行なってください。**電源ON状態で装着すると故障やエラーの原因となりますのでご注意ください。
- (2) 毎回の使用開始・終了時はSDカード内のデータをパソコン等にバックアップし、SDカードをフォーマットしてお使いください。フォーマットはカメラのカメラのMENUボタンの「フォーマット」で行えます。
- (3) 単三電池8本(アルカリ電池推奨)を装着します。
 ※本製品は電源プラグ(12V/1~2A)を装備しておりますが、アダプターは付属しておりません。ご自身でお求めください。

2. 起 動

起動は、通常モード(ON)とテストモード(Test)があります。テストモードでは、赤外線センサーの作動確認、及び動画・静止画キャプチャーを手動で撮ることができます。

3. パソコンによる設定

カメラ本体のSDカードを取り外し、SDカードリーダー等でパソコンに接続してください。付属CDをパソコンのCDドライブに挿入し、CDに収録されているSetup.exeをダブルクリックしてください。その後、以下のウィンドウが表示されます。日本語にする場合はLanguageの部分で「日本語(またはJapanese)」にしてください。

