



## 1. チャンネルセレクトター

1～4CHの単独表示、複数表示、表示形式を選択できます。

## 2. メニュー

画質、カメラ表示・非表示切換、回転、正像・鏡像などを設定できます。

※ メニューの中には音量調整がありますが、この製品は音声入力に対応しておりません。

## 3. 電 源

## 4. -+ボタン

## 5. 接続ケーブル

赤：電源プラス

黒：電源マイナス

青：CH1バックトリガー

白：CH2バックトリガー

緑：CH3バックトリガー

茶：CH4バックトリガー

※ バックギヤに入れた際、優先表示させたいチャンネルは、バックトリガーを接続してください。