

リモコンシャッター簡易使用ガイド



電源 ON : START ボタンを長押し (3 秒ぐらい)、青色 LED 点灯

電源 OFF : START ボタンを長押し (5 秒ぐらい)、青色 LED 消灯

充電 : microUSB ケーブルを本体下側にある microUSB ジャックに差し込んで、パソコンまた USB 充電器から充電してください。充電中赤 LED 点灯

ペアリング : スマホの Bluetooth 機能を ON にして、デバイスリストに[SKB032.....]が出て、「SKB032.....」をタッチしたら、約 3 秒でペアリング成功となります。

KEY モード : 左外側にあるスイッチを「KEY」側に設定してください

KEY モードで下記の操作ができます

iPhone の場合、音楽再生プレイヤーが起動されると、上の方向ボタンを操作して、選曲、START ボタンは再生/ストップ、@ボタンはミュート、iOS ボタンと X ボタンは音量調節 △ボタンはスマホの HOME ボタンを同じ機能です。

スマホ種類により各ボタンの機能が違います、何卒ご了承ください

写真撮影 : KEY モードの状態、カメラを起動して、iPhone なら iOS ボタンを押して、写真一枚撮ります、アンドロイドスマホなら@ボタンで写真を撮ります。

GAME モード : 左外側にあるスイッチを「GAME」側に設定してください

すべてのゲームを対応しかねます、何卒ご了承ください

iPhone なら APP ストアから「iCade」をダウンロードしてください。アンドロイドスマホならパッケージにある QR コードをスキャンして頂きまして、ダウンロードページが開けます。

リモコンシャッター簡易使用ガイド



電源 ON : START ボタンを長押し (3 秒ぐらい)、青色 LED 点灯
電源 OFF : START ボタンを長押し (5 秒ぐらい)、青色 LED 消灯
充電 : microUSB ケーブルを本体下側にある microUSB ジャックに差し込んで、
パソコンまた USB 充電器から充電してください。充電中赤 LED 点灯

ペアリング : スマホの Bluetooth 機能を ON にして、デバイスリストに[SKB032.....]
が出て、「SKB032.....」をタッチしたら、約 3 秒でペアリング成功となります。

KEY モード : 左外側にあるスイッチを「KEY」側に設定してください

KEY モードで下記の操作ができます

iPhone の場合、音楽再生プレイヤーが起動されると、上の方向ボタンを操作して、選曲、
START ボタンは再生/ストップ、@ボタンはミュート、iOS ボタンと X ボタンは音量調節
△ボタンはスマホの HOME ボタンを同じ機能です。

スマホ種類により各ボタンの機能が違います、何卒ご了承ください

写真撮影 : KEY モードの状態、カメラを起動して、iPhone なら iOS ボタンを押して、写
真一枚撮ります、アンドロイドスマホなら@ボタンで写真を撮ります。

GAME モード : 左外側にあるスイッチを「GAME」側に設定してください

すべてのゲームを対応しかねます、何卒ご了承ください

iPhone なら APP ストアから「iCade」をダウンロードしてください。アンドロイドスマホ
ならパッケージにある QR コードをスキャンして頂きまして、ダウンロードページが開け
ます。