

# SJ9000WiFi 簡易説明書

## 1. ご使用前の準備


- (1) フォーマット済のMicroSDカードを装着してください。
- (2) パソコンまたはUSB充電器等で充電してください。車の場合はシガーソケットで充電しながら使用できます。

## 2. 電源ON/OFF

電源ボタンを3～5秒程度長押ししてください。

## 3. モード(Mode)切替

電源ボタンを短く押すと、録画、静止画撮影、再生各モードに切り替えることができます。



## 4. 録画モード

確認ボタンを押すと録画開始、もう一度ボタン押すと録画が停止します。録画時はインジケータが点滅します。

## 5. 静止画撮影モード

確認ボタンがシャッターになり、1回ずつ押すと静止画を撮影できます。静止画は3モード（シングルショット、スナップ、タイムラプス）です。

## 6. 再生モード

確認ボタンで再生・停止ができます。

## 7. データ保存

本体をUSB接続、またはMicroSDカードを取り出し、カードリーダー等でデータ保存できます。

## 8. WiFi接続

- (1) スマートフォン・タブレットに"youmera finalcam"アプリをインストールしてください。
- (2) カメラ本体の電源をONにし、WiFiボタンを押すと"SPORTS DV WIFI ..."と表示されます。
- (3) スマートフォン・タブレットのWiFi設定画面で"SJ4000WIFI ...."を選択してください。初期パスワードは12345678です。パスワードを変更したい場合は、カメラのWiFi設定画面で行なえます。
- (4) WiFi接続完了後、カメラ本体画面に"WIFI Connection Ready!"と表示されます。
- (5) アプリを起動してください。カメラの画面がそのまま表示されます。

## 9. フリーズした場合の対処

カメラがフリーズした場合、バッテリーを外して入れ直し、再起動すると回復します。

## 10. 注意事項

インターネット上のアップデートデータを使用される場合は自己責任にてお願いします。アップデート一使用による不具合は保証対象外となりますのでご注意ください。