

発信受信両用 オーディオトランスミッター



商品を初回使用する前にフル充電してください。付属品のUSBケーブルを使用して充電してください。充電時間は約2時間です。充電の時赤いランプ常時点灯充電完了後消灯します。バッテリー低下の場合点滅します。

機能ボタンを押して起動になります（青いランプ点滅になります）機能ボタンを5秒長押しして電源offになります。自動off→待機10分後スリープモードに入ります。

1) レシーバーモード

商品起動後指示ランプ点滅になり3.5MMケーブルをreceive口に挿して赤いreceiveのランプが常時点灯になります。3.5MMケーブルをスピーカーなど電子製品に接続します。スマホやタブレットのbluetoothをONにしてRT-B6のデバイスをキャッチして接続します。（buletoothランプ点滅になります）

2) トランスミッターモード

商品起動後指示ランプ点滅になり.5MMケーブルをtransmit口に挿して赤いtransmitのランプが常時点灯になります。3.5MMケーブルをスマホやタブレットなど電子製品に接続します。機能ボタンを押してbluetoothデバイス検索状態になります（buletoothランプが快速点滅になります）ペアリング予定の機器を商品と10M以内においてペアリングします。ペアリング完了後buletoothランプ点滅になります。多数機器同時存在の場合機能ボタンを押して別の機器と接続できます。

ペアリング時間は製品より変わります。ペアリング失敗の場合商品を再起動して改めて試してください。本商品はペアリング切替機能搭載使用環境に多数機器同時存在の場合機能ボタンを押して切替ペアリングできます。