

電源 On : 右の丸い音量ボタンを右に回して電源 ON になり音量調節できます。左に回り切り電源 OFF になります。

		SD 再生録音再生	USB 録音再生	チップモード録音再生	SD/US 録音再生モード
Mode	短押	SD/マイク切替	USB/SD 切替	マイク /USB/SD 切替	マイク/USB/SD 切替
	長押	単一循環再生/全部循環再生	単一循環再生/全部循環再生	NONE	単一循環再生/全部循環再生
次の曲	短押	次の曲	次の曲	NONE	次の曲録音
	長押	再生中早送り	再生中早送り	NONE	再生、録音中早送り
再生	短押	再生/停止	再生/停止	再生/停止	再生/停止
	長押	再生/停止	再生/停止	再生/停止	NONE
前の曲	短押	前の曲	前の曲	NONE	前の曲録音
	長押	再生中巻戻	再生中巻戻	NONE	再生、録音中巻戻
録音	短押	内臓メに録音	内臓メに録音	内臓メに録音	内臓メに録音
	長押	SD に録音	USB に録音	SD に録音	SD/USB に録音
放音	短押	内臓メ date 再生	内臓メ date 再生	再生/録音前戻り	再生/録音前戻り
	長押	SD date 再生	USB date 再生	SD 録音再生戻り	録音削除

内臓メモリーに 60 秒に録音できます。

外部入力ない場合

録音を押して内臓メモリーに保存

放音を押して内臓メモリーのデータ再生

マイクさして マイク録音モードになります。

録音 を長押しして液晶に RCE-表示されそして SD 00:00 に変わりスタンバイ状態になります。手を放して録音開始になります。

USB/SD 同時使用の場合 SD カード優先になります。