

ワイヤレスバーコードリーダー日本語簡易説明書

LED 指示ライト

緑すぐ消える	コード読み取り成功	紫点滅	設定中
紫点滅	設定中	青点滅	ワイヤレス接続済み
青点滅	ワイヤレス接続済み	赤点滅	ワイヤレス接続先なし
赤点滅	ワイヤレス接続先なし	浅緑点滅	バッテリー低下
緑青点滅	バッテリー充電中		

Enter Setup -- 設定開始

Exit with Save --- 設定完了保存

Factory Reset --- 初期設定値リセット

Disable Auto Upload -- 自動アップロード禁止

Resetore Customs Settinga---ユーザー設定回復

Save Custom Setting---ユーザー設定保存

Do not Apply Enter for suffix ---enter 接尾なし

(*) Apply Enter for suffix---enter 接尾

Exit Auto Power Off ---オート電源 OFF

Exit without Save---設定完了不保存

Enable Auto-induction Mode---オートスキャンモード ON

* 付きコードは ct007 初期設定済みコード

メモリー記録モード

ワイヤレス有効範囲は半径 10m です。10m を超える場所で使用する場合は、メモリー記録モードを使用してください。

メモリー記録機能の使用方法は以下の通りです。

商品に入っているカードの “Inventory Mode” をスキャンしてください。

ワイヤレス有効範囲外の場所でコードをスキャンすると、スキャンデータは内部メモリーに保存されます。

コードスキャン完了後は、ワイヤレス有効範囲に移動、または USB ケーブルでパソコンに接続してください。

パソコンで word ファイルなどを開いてください。

“Data Upload” コードをスキャンすると、本体に保存されたコードをパソコンにアップロードできます。一度に保存できるコードは約 1000 個です。

“uploading statististics” をスキャンするとスキャンしたコードを統計できます。

アップロード完了後、“Clear”コードをスキャンすると、内部メモリーに保存したコードを削除できます。

メモリー記録モードから通常モードに戻る場合は“Normail”をスキャンしてください。



Inventory Mode



Normail



Clear



Data Upload



uploading statistics