

DRA18ドライブレコーダー説明書



商品は付属の充電シガーを使って車と接続します。

商品のマイクロsdカードを設置してください。（8GB&class6以上の物お勧め）

車のエンジン入れるとドライブレコーダー起動します。

商品起動後自動的に録画開始します。録画中OKボタンを押して録画中止、再開できます。

電源ボタン：電源ボタンを3秒を長押しして商品をON、OFFできます。

OKボタン：録画モードでOKボタンを押すと録画開始、停止できます。

写真モードでOKボタンを押して写真撮れます。

再生モードでOKボタンを押して動画再生できます。

メニュー項目で上下ボタンを押して項目選択し。OKボタンを押して確定できます。

カメラ：バックカメラ接続した状態ダブルレンズカメラ表示されます。

録画モードで上ボタンを押してフロントカメラ&バックカメラの映像切替できます。

写真モードで上ボタンを長押ししてズームできます。

録画モードで下ボタンを押して録音OFFできます。

待機状態でモードボタンを押して録画/写真/再生モードの間で切替できます。

Gセンサー：車が衝撃受けると商品がお録画中のデータは強制的に保存されます。

ワンキーロック：録画中モードボタンを押して録画データ強制保存されます。