

DRU230 ドライブレコーダー 説明書

商品を使用する前にマイクロSDカードを準備してパソコンでフォーマットしてください。32GBまでclass6以上カードを商品の左側のTFのところにさします。バックカメラはAV INに挿します。シガーはUSBに挿します。バックカメラの取り付けは車種により配線方法変わりますので車屋さんにお勧めです。本体のレンズを動かしてカメラの角度を調整できます。バックカメラは好きな角度を調整して使用してください。

シガーソケットを商品に挿します。車のエンジンをつけると自動的に録画します。エンジンを切ると自動OFF。録画中赤い数字表示されます、液晶の右の真ん中の  タッチすることで、録画停止、再開できます。



録画面面の歯車設定

弁疎率--解像度、
ダブル録画--前後録画設定、
回回撮影--循環録画、
運動検出--モーション録画
日付&時間、
重力誘導--Gセンサー、
録音などの設定できます。
露出補償--ホワイト設定

※問合い--OFFのままでお勧め！（圧縮録画）
※号車番号--海外仕様
※駐車守衛は常時電源ケーブルが必要です。
付属しません。（駐車監視）

ホーム画面の歯車設定

スクリーン保護--スクリーンセーバー（画面自動OFF）
自動シャットダウン--自動OFF
押しボタン音--タッチ音
道がずれている--車線逸脱警報
フォーマット--カード初期化
デフォルト--出荷設定

ホーム画面のマーク説明

走行記録--カメラ画面に戻る
録音スイッチ（マイクマーク）--録音設定
ファイル管理--録画データ再生
録音スイッチ（ロックマーク）--録画動画ロック設定
録音スイッチ（ビデオカメラマーク）--録画設定
録音スイッチ（カメラマーク）--カメラ設定

