

# EJEASEヘッドフォン説明書

## (E1 & E200)

E1 : 音量ボタン--音量- 電源ボタン-音量+/電源/再生、停止

E200:音量ボタン--電話/音楽再生、停止 電源ボタン : 音調調節



ペアリング : 初回使用時は指示ランプが青と赤交代点滅するまで電源ボタンを長押し(約6秒前後)

ペアリングが成功したら次回から自動で接続します

電源ON : 電源ボタンを3秒長押し

電源OFF : 電源と音量ボタン同時3秒押し

E1:着信5秒後に自動で電話に接続。電源ボタン1秒長押しで着信拒否。通話中電源ボタン1秒長押し電話を切断。

音楽 : 電源ボタン1秒長押し--再生/停止、

再生中音量ボタンを長押しで次の曲へ

音量調節 : 電源ボタン1回押しで音量+ 音量ボタン1回押しで音量-

E200:着信8秒後に自動で電話に接続。電源ボタン2回連続押し--着信拒否。

通話中電源ボタン1回押し--電話を切断。電源ボタン2回押し--リダイヤルスタンバイ状態で音量ボタン連続押し--音声ダイヤル

音楽 : 電源ボタン1秒長押し--再生/停止、再生中音量ボタンを長押しすると音量アップします。最大音量になってボタンを押し続けるとトーンのヒント音が3回後に最小音に調節できます。

電源ボタンと音量ボタンを2回連続押しして曲を変えることができます。

E200 2台同時使用の場合、2台のペアリングが必要になります。

音量ボタンを青と赤交代点滅するまで2秒間長押しで開始します、任意の1台の音量ボタンを1回押ししてE200自動でペアリングします。

2台目のE200は青ランプのみ点灯したらペアリングに成功です。

電源ボタンを1回押しと2台のE200のペアリングが切断されます。

ペアリング切断されたら次回使用する時にペアリングが必要です。

通話モード--電源ボタンを1回押し

通話モードで電源ボタンを1回押しと戻る。

トークバック音量調整--再生中音量ボタンを長押し

すると音量アップします。最大音量になってボタンを押し続けるとトーンのヒント音3回後に最小音に調節できます。