

簡易マニュアル



- 1) モニター 2) 給電口 3) SD カードスロット 4) UP ボタン
5) MENU ボタン 6) OK/電源ボタン 7) MODE ボタン 8) DOWN ボタン
9) マイク 10) カメラレンズ

- 上/下ボタン メニュー画面またレビューモードにて項目選択移動
- メニュー——商品設定などできます。
- USB 口——データ転送、給電口
- OK——確認ボタン
- 録画モード, 1 回押して録画開始, もう 1 回押して録画停止; 写真モード 1 回押して写真一枚撮ります; メニューモード 確認ボタン
ボタン長押し: 電源の ON/OFF
- MODE——録画-写真-写真-再生切替 ON/OFF : ; 起動中一回押して暗視ライト ON/OFF
“M” を押して録画モードに切替 “OK” を押して録画開始
“M” を押して写真モードに切り替え。“OK” を押して, 写真一枚とります。
“M” を押して, 再生モードに切替  を押してファイル選択できます。
-  を押して再生できます。

各部の名称



※写真と実際の商品に
若干の差異がある場合が
ございます

- 1) モニター 2) 給電口 3) SD カードスロット 4) UP ボタン
5) MENU ボタン 6) OK/電源ボタン 7) MODE ボタン 8) DOWN ボタン
9) マイク 10) カメラレンズ

- 上/下ボタン メニュー画面またレビューモードにて項目選択移動
- メニュー——商品設定などできます。
- USB 口——データ転送、給電口
- OK——確認ボタン
- 録画モード、1 回押して録画開始、もう 1 回押して録画停止；写真モード 1 回押して写真一枚撮ります；メニューモード 確認ボタン
ボタン長押し：電源の ON/OFF
- MODE——録画-写真-写真-再生切替 ON/OFF；；起動中一回押して暗視ライト ON/OFF
“M” を押して録画モードに切替 “OK” を押して録画開始
“M” を押して写真モードに切り替え。“OK” を押して、写真一枚とります。
- “M” を押して、再生モードに切替  を押してファイル選択できます。
-  を押して再生できます。