

USB カメラ汎用説明書

カメラのレンズのカバーを外してカード入れと機能ボタンを確認できます。
まずマイクロ sd カードをパソコン側でフォーマットしてください。

class10 以下のカード使用してください。(class4 と 6 お勧めです。)

モーション録画：商品にカードをさしてから電源を入れてください。商品自動的にモーション録画に入ります（青いランプ 5-8 秒点灯して点滅になります）

常時録画：先に電源入れてください。その後商品に sd カードを設置してください（LED 赤と青常時点灯になります）機能ボタンを押して青 LED 常時点灯になり、録画が始まります。SD カードにデータファイル作成（30 分/1 個）されます。

LED：

青いランプ点滅：常時録画


青いランプと赤いランプ常時点灯：待機状態

カードなし：赤いランプ点滅

時間設定：

商品をパソコンに接続してください。付属品の cd をパソコンに入れてください。

cd の中の USB DVR を開いて English Userset-pep を開いて



をダブルクリックしてください。



をクリックして時間設定できます。

録画解像度：VGA（640*480）720P（1280*720）

商品録画中機能ボタンを 5 秒前後長押しして動作を赤/青ランプ常時点灯になりデータ保存します。

データ確認 付属品のカードリーダーを使ってデータをパソコンで確認、保存できます。

商品をパソコンに接続してデータの確認保存できます。