

無線バックモニター簡易配線ガイド

この度は無線バックモニターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

配線について簡単説明させていただきます

まず付属品を下記の写真をご参照して、確認宜しくお願い致します

ワイヤレス バックカメラセット

セット内容

- ▶液晶モニター
- ▶オンダッシュ専用スタンド
- ▶リモコン
- ▶モニター電源ケーブル
- ▶バックカメラ
- ▶カメラ用電源配線



上図のバックカメラ（①）に赤色と黄色の二つのピン端子が付いて、電源コード（②）をその赤色端子につなげてください。この電源コード（①）は赤と黒の 2 本線があり、赤は車のプラスから電源取り、黒は車のマイナスから電源を取ります

同じくモニター（③）にも赤色と黄色の二つのピン端子が付いて、電源コード（②）をその赤色端子につなげてください。この電源コード（①）は赤と黒の 2 本線があり、赤は車のプラスから電源取り、黒は車のマイナスから電源を取ります

これで基本の配線となります、電源コードは車から電源を取るにはできるだけ近くにある車屋さんに確認して頂いてお勧め致します。もちろんご自身でも簡単に配線できるなら好きな配線パターンでやって頂いて下さい。基本的には電源コードに出てる赤の線はプラスの電源、黒の線はマイナスの電源となります。

配線が終わったら、通電したら、モニターの電源ボタンを押して、自動的に映像が映るはずですが、もし「NoSignal」またブルーの画面のままなら、AV1/AV2 ボタンを押して受信チャンネルを切り替えしてみてください。

リモコン（⑥）にもチャンネル切り替えボタンがあり、遠隔操作も可能です。

もし信号不安定の現象があったら、付属のアンテナ（④）を取り付けてください

モニター取り付けスタンド（⑤）は必要の時モニターに取り付けて、両面テープで車のダッシュボードに固定可能です。

ご注意：バックカメラは防水仕様となりますけど、できるだけ防水屋根を水平にして、カメラレンズを雨に直接降らないように工夫して頂いて下さい。激しい雨の時水霧がカメラレンズに浸透する可能性があります