

BT77 簡易マニュアル

ご使用前の準備

付属の USB ケーブルでヘッドセット本体を充電してください。フル充電は約 1~2 時間です。

注意：初回はバッテリーが 0% のため、できるだけフル充電してください。充電量が少ないと、正常動作しないことがあります。充電中、赤色ランプ点灯の場合は使用不可、青色点灯の場合は使用可能です。

1. 起動

ON：電話ボタンを 3 秒長押しします。

OFF：電話ボタンを 5 秒長押しします。

2. BLUETOOTH ペアリング

スマートファンの BLUETOOTH 機能を ON にします。スマートファンのデバイスのところに BT77 を表示するまで、電話ボタンをずっと長押しして、BT77 を表示してから、手を離れてください。スマートファンの画面に表示している BT77 を選択し、接続済みの表示が出るなら、BLUETOOTH ペアリングが完了します。

3. 通話機能

スマートファンの電話着信がある場合、通話ボタンを 1 回押すと通話できます。もう一度押すと電話が切れます。

通話ボタンを 2 回は早押しすると、直前に送信した電話番号にかけることができます。電話を切るにはボタンを 1 回押しします。

4. 音量調整

音量 (+) / (-) 音量調節ボタンを一回ずつ押して調整します。固定段階式ですので、微調整はスマートフォン側でおこなってください。

音量 (+) / (-) を長押し 2 秒 前の曲/次の曲

OS, BLUETOOTH バージョンによっては一部機能が動作しないことがあります。

BT77 簡易マニュアル

ご使用前の準備

付属の USB ケーブルでヘッドセット本体を充電してください。フル充電は約 1~2 時間です。

注意：初回はバッテリーが 0% のため、できるだけフル充電してください。充電量が少ないと、正常動作しないことがあります。充電中、赤色ランプ点灯の場合は使用不可、青色点灯の場合は使用可能です。

1. 起動

ON：電話ボタンを 3 秒長押しします。

OFF：電話ボタンを 5 秒長押しします。

2. BLUETOOTH ペアリング

スマートファンの BLUETOOTH 機能を ON にします。スマートファンのデバイスのところに BT77 を表示するまで、電話ボタンをずっと長押しして、BT77 を表示してから、手を離れてください。スマートファンの画面に表示している BT77 を選択し、接続済みの表示が出るなら、BLUETOOTH ペアリングが完了します。

3. 通話機能

スマートファンの電話着信がある場合、通話ボタンを 1 回押すと通話できます。もう一度押すと電話が切れます。

通話ボタンを 2 回は早押しすると、直前に送信した電話番号にかけることができます。電話を切るにはボタンを 1 回押しします。

4. 音量調整

音量 (+) / (-) 音量調節ボタンを一回ずつ押して調整します。固定段階式ですので、微調整はスマートフォン側でおこなってください。

音量 (+) / (-) を長押し 2 秒 前の曲/次の曲

OS, BLUETOOTH バージョンによっては一部機能が動作しないことがあります。