

BTAMW81Bluetooth イヤフォン 簡易説明書

■はじめに


この度は当店のご利用誠にありがとうございます。
初めて本製品をご使用になる際に以下をご確認ください。

- ・付属品がすべて揃っているかどうか
 - ・充電用の USB ケーブルを接続し、点灯するか
 - ・電源/通話を長押しして、音声ガイドが流れるか
 - ・最初に使用する前に、1.5 時間の充電を行う
- 不具合や異常を発見した場合はお申し出ください。
誠意をもって対応させていただきます。

■付属品

- ・ヘッドセット本体 ・充電用 USB ケーブル
- ・交換用イヤピース
- ・マニュアル（英文・中文） ・本書

■各部説明



①イヤピース

②操作ボタン A : 音量+/曲送り

③操作ボタン B : 電源 ON/OFF/通話

④操作ボタン C : 音量-/曲戻り

⑤充電口 (Micro USB)

⑥インジケータランプ

■接続手順

「BTAMW81」は Bluetooth 接続でスマートフォンや音楽プレイヤーと接続するワイヤレスヘッドフォンです。そのため、使用するためには端末とペアリングする必要があります。

手順① : 本体のペアリングモードを起動する

【操作ボタン B】を長押しすることで、「Pearing」と音声ガイドが流れます。

手順② : 接続機器側でペアリング設定を行う

接続機器側の『設定→Bluetooth』から、「Bluetooth Music」を選択してください。「Connected」と音声ガイドが流れます。

…接続手順は以上です。

■操作ボタンの機能

短押しの場合…

操作ボタン A : 音量+

操作ボタン B : 一時停止・再生/受話（電話やアプリ通話着信時）

操作ボタン C : 音量-

長押しの場合…

操作ボタン A : 曲送り

操作ボタン B : 電源オン・オフ/ペアリングモード

操作ボタン C : 曲戻り

ダブルクリックの場合…

操作ボタン B : リダイヤル

（お断り：対応するアプリについては保証致しかねます）

（各アプリによって操作ボタンの動作が異なる場合がございます）

■故障かな…？と思ったら

…電源を一度切り、十分に充電して再度電源を入れる

…接続機器側を再起動する

…充電できない場合は、異なる USB ケーブルを試す

…充電できない場合は、異なる USB ポートまたはアダプタを試す

…雑音がする場合は、電波状態の良い場所で使用する

（Bluetooth は仕様上、周囲の電波状況の影響を受けます）

■諸注意

動作の際には極端な高温や低温を避け結露なきこと

ケーブル・イヤピース部分は防滴加工ですが

操作部・充電口は濡らさないようにお使いください

絶対に分解しないでください

充電は 5V1A にて行ってください

規定外での充電や過充電は故障の原因になります

仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください