


バイク用通話Bluetoothヘッドフォン説明書



1.ON/OFF/音量+ 2.音量- 3.マイク 4.防汗パッド 5.スピーカー 6.充電口



ON：電源ボタンを3秒長押しして、トゥーの音を聞いたら手を離し、指示ランプがブルーに点滅、ONになります。

OFF：電源ボタンを3秒長押しして、トゥーの音を聞いたら手を離し、指示ランプが赤に一回点滅、ONになります。

携帯電話とペアリング

電源OFFの状態電源ボタンを3-5秒長押しして、

トゥーの音を聞いたら起動されます。

ボタンを押し続けると指示ランプが赤と青の点滅状態に

なればペアリングの待機状態になります。

1.ペアリング時は携帯と商品が1M以内にあることを確認します。

2.携帯のブルートゥースをONにしてデバイスをスキャンします。

3.V1-1のデバイスを選択しペアリングします。

機能操作：

音量調節：電源ONの状態+&-ボタンを押すと音量調節ができます。

電話応答：携帯着信時は3秒後自動的に通話出来ます。

着信拒否：着信時に電源ボタンを押すと着信拒否ができます。

リダイヤル：+ボタンを2秒長押しして、自動的に最後にかけた番号にリダイヤルされます。

通話保留：ブルートゥースイヤホンで通話する場合-ボタンを2-3秒長押しすると通話保留モードになります。

-ボタンをもう一回2-3秒を長押しすると通話に戻ります。

通話切替：ブルートゥースイヤホンで通話する場合は+ボタンを2-3秒を長押しすると携帯通話モードになります。

+ボタンをもう一回2-3秒を長押しするとイヤホン通話モードに戻ります。

