

CAR7 簡易日本語説明書



1. 音量” +” ” -”
2. CHモード 音量モード 電話切る
3. リダイヤル、再生、一時停止
ブルートゥース ON/OFF
4. TF口 5. 指示ライト
6. 音声入力口 7. マイク
8. USB口 9. シガー

A. 起動：商品を車に挿して車をエンジンをかけてください。商品は自動的に ON になります。” 3” ランプが赤とブルーの点滅になります。スマホの bluetooth を ON にして デバイス G7 を検索してください。G7 と接続してください。ペアリング完了後” 3” のランプがブルー常時点灯になります。

B. 電話：着信あったら、” 3” ボタンを押して電話出ることができます。通話途中で” 3” ボタンを押してスマホのマイクと商品のマイクで切替できます。” 3” ボタンを長押しして電源を切ることができます。着信あったら、” 3” ボタンを長押しして電話を切ることができます。リダイヤル：” 3” ボタンを連続 2 回押したら前回かけた番号に発信できます。

C. FM 設定：商品の CH ボタンを押して液晶に表示された数字点滅になり、” 1” ボタンを押して FM の調節できます。商品と車の FM チャンネルを同じに調節してください (87.5--108MHz)

D. スマホの音楽再生：FM 機能を利用してスマホの音楽を車で流れることができます。音楽再生の場合” 3” ボタンを長押しして音楽の再生、停止操作できます。” 1” ボタンを一回押して音楽を前の曲、次の曲の操作できます。” 1” ボタンを長押しして音量調節できます。

E. スマホ充電：商品の USB 口に充電ケーブルをさして、スマホやタブレットなど電気製品充電できます。

F. OFF 充電モード” 3” ボタンを” 3” 秒前後長押し商品電源 OFF になります。液晶に

車の電圧を表示さ、” 3” のランプは赤になります。この時充電機能作動できません。” 3” ボタンを押して ON 状態に戻ります。