



録音：録音ボタンを 2 秒以上長押しして、イヤホンに提示音後に手を離したら録音が始まります。録音中に録音ボタンを 1 回押して録音を停止します。

スタンバイ状態で録音ボタンを 1 回押して前回の録音が再生できます。

再生中に録音ボタンを 1 回押して停止します。

電話マーク：iPhone の電話マークの機能と同じです。

サイドの音量ボタン：スタンバイ状態で 1 回押して音量調整できます。録音再生中ボタンを押したら録音データを選択できます。

録音削除：録音ボタンと音量の+&-を同時に約 3 秒間長押しで録音データを全部削除できます。

録音中：赤いランプ点滅 再生：赤いランプ点灯 録音削除：赤いランプ 3 回快速点滅

操作なしの状態赤いランプ快速点滅の場合メモリがいっぱいになって自動削除。

充電中青いランプ点灯、満タンになったら青いランプが消えます。

時間更新：パソコンにテキスト（ファイル名：TM）を作成して、txt を開いて時間を入力します。例えば 20120924101050 2012 年 9 月 24 日 10 時 10 分 50 秒に設定できます。

商品をパソコンと接続します。テキストを商品の中にコピーします。商品をパソコンから切断、起動したら設定された時間通りに使用できます。

3 秒以上無操作の場合商品はスリープモードにはいります。録音ボタンを押してもどります。

データの保存：付属の usb ケーブルでパソコンと接続してデータをパソコンに保存できます。また iPhone のボイスレコーダーアプリを起動してイヤホンの録音データを再生したら録音データを逆に iPhone に録音、保存できます。

※必ずスタンバイ状態でスマホに取り付けしてください。録音の停止は必ず録音開始後 3 秒以上たってから操作してください。録音の再生は録音停止後 2 秒後にしてください。再生の時は必ずスマホから商品を抜いて再生してください。短時間に商品を繰り返し操作しないでください。