

## 7インチ遮光式モニターボタン説明書



POWER:電源ボタン-ON/OFF

+ / REC:録画/+      - / PHOTO:写真/-

MENU:メニュー

SET:チャンネル切替ボタン


チャンネル切替できます。

時間設定の時SETボタン=確定機能

▼:メニュー操作=カーソル下移動ボタン

MODE:チャンネル切替ボタン

時間設定の時=確定ボタン機能



時間設定:メニューボタン押して

▼ボタンでカーソルをTime Setまで移動

SETボタンを押して"年"項目点滅になります。

+/-で時間を合わせてSETボタンを押して

月設定に移ります。完了後menu押して保存!



好きなチャンネル  
選択できます。


Picture:写真確認できます。

Video:録画データ確認できます。

Format:カード初期化  
(慎重に使用してください)

Language:英語と中国語  
+/-で言語設定できます。

Reset:設定初期化  
(慎重に使用してください)



SD カード 32GB まで対応です。使用する前に必ずパソコンでフォーマットしてください。

※ご注意:実際に車両への設置前に動作確認をお願い致します。車両に取り付け後また配線を交換された後の返品および交換対応しかねます。