

## 4.3 インチミラーモニター VC99 説明書



### ボタン機能説明：

- ：メニュー項目表示/決定
- △ ▽：選択項目移動

### メニュー画面

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>BRIGHTNESS</b>   | <b>21</b>          |
| <b>CONTRAST</b>     | <b>21</b>          |
| <b>COLOR</b>        | <b>21</b>          |
| <b>PANEL SAVING</b> |                    |
| <b>BACKLINE</b>     |                    |
| <b>EXIT</b>         |                    |
| <b>OFF</b>          | <b>20S 40S 60S</b> |

- 1： Brightness ： モニターの輝度を調整します。
- 2： Contrast ： 映像のコントラストを調整します。
- 3： Color ： 映像の彩度を調整します。
- 4： Panel saving ： 画面がオフになるまでの時間を調整します。
  - 1) 「OFF」で常にモニター表示がオンになります。
  - 2) 「20S/40S/60S」で、モニター表示がオフになるまでの時間をそれぞれ20秒/40秒/60秒に設定できます。

5: Backline : ガイドラインの表示/非表示を設定できます。

6: Exit: メニュー画面を終了します。



### 映像入力について :

AV1 に接続したバックカメラの電源をバックランプから取ることで、バック時にバックカメラからの映像がモニターへ自動的に表示されます。

### 接続図 :

