

1. ご使用前の準備

付属のUSBケーブルで本体を充電してください。フル充電は約3時間です。

2. 起 動

充電後、本体右側面の電源スイッチをONにします。

3. 言語設定

- (1) 出荷時はシステム言語が英語に設定されています。日本語に設定するには"Setting Mode"に合わせ、メニューボタンを押します。【図1】
- (2) "Language"に合わせ、メニューボタンを押します。その後"Japanese"に合わせてメニューボタンを押します。【図2、3】
- (3) 設定を終了するには最下段の"終了"に合わせ、メニューボタンを押します。【図4】

4. 時間設定

メニュー画面から"時間設定"に合わせ、メニューボタンを押します。その後、▶▶ を押すと各項目が選択できます。調整は音量調整(+)で行ない、メニューボタンを押して設定完了します。

5. 録 音

- (1) メニュー画面から"録音"に合わせ、メニューボタンを押します。録音ボタンで録音開始、再生/停止ボタンで停止、メニューボタンを長押しすると録音データを保存できます。メニュー画面に戻るには、もう一度メニューボタンを長押しします。
- (2) 録音メニュー
録音画面からメニューを押すと録音設定ができます。
内蔵メモリー: 内蔵メモリーに録音データが保存されます。
SDカード: SDカードに録音データが保存されます。
録音: 通常再生とAVRモードを選べます。AVRでは録音レベルを1~31で調整できます。
録音タイプ: 以下の録音品質を選べます。
SHQ: 192k (最高品質)
HQ: 128k (高品質)
SP: 64k (中品質)
LP: 32k (低品質)
FolderSelect: 任意のフォルダー(A,B,C,D)に録音データを保存できます。

6. スマートフォンの会話を録音する

- (1) 本体右側面のBluetoothスイッチをONにします。
- (2) スマートフォン側でBluetoothペアリングを行います。【機器名: Recorder】
- (3) メニュー画面から"Bluetooth"を選択し、メニューボタンを押してBluetoothモードにします。


スマートフォンとペアリングしている状態であれば、スマートフォンにかかってきた電話を受話/通話ボタンで操作できます。また、受話/通話ボタンを押すと自動的に録音開始・停止・保存ができます。自動録音設定はBluetoothモードの録音画面でメニューボタンを押し、"autorecord"をONにします。

注意: Bluetoothモードの録音タイプは192kのみです。


7. 録音データを再生する

メニュー画面から録音再生に合わせ、メニューボタンを押します。再生・停止ボタンを押すと再生、もう一度押すと停止します。録音データがない場合は、"Empty Disk"と表示されます。


◀▶▶ ボタンで選択



Mボタン(メニュー)を押す
【図1】



Mボタン(メニュー)を押す
【図2】



Mボタン(メニュー)を押す
【図3】

▶▶ ボタンで最下段まで進み



Mボタン(メニュー)を押す
【図4】