

WSBL08 Bluetooth スピーカー 簡易説明書

■はじめに

この度は当店のご利用誠にありがとうございます。
初めて本製品をご使用になる際に以下をご確認ください。


- ・付属品がすべて揃っているかどうか
- ・充電用の USB ケーブルを接続し、点灯するか
- ・電源/通話を長押しして、音声ガイドが流れるか
- ・最初に使用する前に、2-3 時間の充電を行う

不具合や異常を発見した場合はお申し出ください。
誠意をもって対応させていただきます。

■付属品

- ・スピーカー本体 ・充電用 USB ケーブル
- ・AUX 入力用ケーブル (イヤホン端子型)
- ・AUX 入力変換用ケーブル (RCA 端子型・オス)
- ・マニュアル (英文・中文) ・本書

■各部説明



1	電源ON/OFF	2	音量プラス 音量マイナス
3	LEDインジケータ	4	曲送り
5	一時停止/再生 コール Bluetoothモード	6	曲戻り
7	3.5mm AUX 入力端子	8	Micro SDカード スロット

■操作ボタンの機能

短押しの場合…

- 操作ボタン④：音量+
- 操作ボタン⑤：一時停止・再生/受話 (電話やアプリ通話着信時)
- 操作ボタン⑥：音量-

ダブルクリックの場合…

- 操作ボタン⑤：コールまたはリダイヤル
- (お断り：対応するアプリについては保証致しかねます)
(各アプリによって操作ボタンの動作が異なる場合がございます)

■接続手順

「WSBL08」は Bluetooth 接続でスマートフォンや音楽プレイヤーと接続するワイヤレススピーカーです。そのため、使用するためには端末とペアリングする必要があります。

手順①：本体のペアリングモードを起動する

電源を入れ【操作ボタン⑤】を長押しすることで、「BluetoothMode」と音声ガイドが流れます。

手順②：接続機器側でペアリング設定を行う

接続機器側の『設定→Bluetooth』から、「Soundbar Ip-08」を選択してください。「Connected」と音声ガイドが流れます。

…接続手順は以上です。

■既にペアリングした後は…

ボリュームを回して電源 ON にした後、
ペアリングした機器と再接続するには数秒かかります

■各種モード

Bluetooth 接続のほか、下記のモードでも使用可能です。
(異なるモードを同時に使用することはできません)

① ■AUX 入力モード

付属の AUX 入力用ケーブルで、音楽プレイヤー等から直接スピーカーに接続可能です。変換用ケーブルを接続することで、ステレオ RCA 入力も可能です。(この場合は操作ボタンの機能は働きます)

② ■Micro SD カードモード

Micro SD カード (容量 32GB まで) を挿入することで、MP3 形式等の音楽ファイルを再生可能です。
(※すべてのファイル形式については保証致しかねます)
(※Micro SD カードは付属していません)

■故障かな…?と思ったら

- …電源を一度切り、十分に充電して再度電源を入れる
- …接続機器側を再起動する
- …充電できない場合は、異なる USB ケーブルを試す
- …充電できない場合は、異なる USB ポートまたはアダプタを試す
- …雑音がする場合は、電波状態の良い場所で使用する
(Bluetooth は仕様上、周囲の電波状況の影響を受けます)

■諸注意

- 動作の際には極端な高温や低温を避け結露なきこと
- ケーブル・イヤピース部分は防滴加工ですが
操作部・充電口は濡らさないようにお使いください
絶対に分解しないでください
充電は 5V1A にて行ってください
規定外での充電や過充電は故障の原因になります
仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください