

# T2ワイヤレススピーカー日本語説明書



## ボタン説明

- ①モードボタン：長押し→ON/OFF 1回押し→モード切替
- ②音量+：長押し→音量+ MP3モードで1回押し→前の曲
- ③音量-：長押し→音量- MP3モードで1回押し→次の曲
- ④一時停止：MP3モードで1回押し→一時停止/再生
- ⑤ライトスイッチ：電源ONの状態ですら1回押し→常時点灯→点滅→OFF

## ペアリング

商品とスマホの電源をONにし、スマホで商品のデバイスを検索します  
T2のデバイスが表示されたらペアリングします。（約30秒）  
パスワード要求されたら0000を入れてペアリングします。  
ペアリング完了後スマホの音楽はスピーカーで再生できます。  
着信あったら④ボタンを押して電話にでたり、切ったりできます。  
電話来たら音楽続けて再生します。